## 電池交換のしかた

※電池交換は、保護者の方が行ってください。

液晶画面が薄くなってきたら電池を交換してください。

①本体裏側の電池ブタのネジをドライバーではずします。

②新しい電池（LR44）2個を＋－（プラスマイナス）を間違えないように古い電池と交換します。

③フタをしてネジをとめてください。




対象年齢　6才以上

6才未満のお子様には与えないでください。

MADE IN CHINA　1998年2月発行

株式会社タカラ

お買い上げのお客さまへ

商品についてのお問い合わせはお手数ですが「お客さまサービスセンター」までお願いいたします。
タカラではより安全で楽しいおもちゃづくりを目指して、常に研究、改良を行っております。お買い上げの時期により、同一商品の中にも多少の違いがある場合もありますのでご了承下さい。

タカラお客さまサービスセンター
東京　〒125-8503 葛飾区青戸4-19-16　TEL(03)3602-3030
大阪　〒564-0063 吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル2F　TEL(06)339-6673
※電話受付時間：月～金曜日（祭く祝日）10時～17時

ポケットブリーダー

# オグリキャップの巻

## 【取扱説明書】

この取扱説明書をよく読んでから遊んでください。なお、この取扱説明書は遊んだ後も大切に保管してください。

一あそびは文化
タカラ

© AVANTI／TAKARA CO.,LTD. 1998

# ゲーム説明

**ポ**ケットブリーダー「オグリキャップII世」は、伝説の名馬「オグリキャップ」とあなたが選んだ「生産牝馬」を掛け合わせて、自分だけの「オグリキャップII世」を誕生させ、育てる事ができる「リアルタイム競走馬育成ゲーム」です。

調教、食事、ブラッシング、トイレの始末など、馬の身の回りの世話を行い、自分だけの「最強馬」を育て上げて、「レース」でその力を発揮させてください。

## 目指すは「最強GI馬」!!

1000ポイント(資金)を胸に、父、「オグリキャップ」に負けない三冠馬、ダービー馬も夢ではありません。

さあ!夢のファームへ!

# 馬を誕生させる前に

## 各部名称




・絶縁シートを抜き、リセットボタンを押すとタイトル画面になります。

## 時刻合わせ

・タイトル画面時に「Aボタン」を押すと時刻合わせモードになります。
・「◁▷ボタン」で選択し「Aボタン」で決定します。
・「AMかPM」「時間」「分」「音のON・OFF」の順で決定して行きます。
・まちがえた時は「Bボタン」で前の項目にもどるよ。
・すべて設定されると「母馬の選択」画面になります。
※時刻は一度設定されると変更できません。

## 母馬の選択

「ポケットブリーダー」はスタート時のポイント(資金)が1000ポイントです。
母馬は全部で10頭いてそれぞれ性格が違います。もちろん良い特性を持った馬は必要ポイントが高く、1000ポイントしか資金の無いあなたは、なやむ事になるでしょう。

- 1～10までの馬を「◁▷**ボタン**」で選び、「**Aボタン**」を押します。
- 「**Aボタン**」を押すとその馬のステータスが表示されます。(「◁▷**ボタン**」で次画面)
- さらに「**Aボタン**」を押すと必要ポイント数が表示され、OKかどうか聞いてきます。その馬で良ければ「**Aボタン**」、他の馬が良ければ「**Bボタン**」を押してください。

**母馬が決まれば後は、子馬の誕生を待つだけ!**
**5分ほどで子馬が生まれるよ!**

## オグリキャップII世の育て方

### 画面の見かた

### 基本操作

- 「◁▷**ボタン**」でアイコンを選択して「**Aボタン**」で決定してください。
- 「**Bボタン**」で キャンセルができるよ!

## ステータス

その時の馬の状態がわかります。「Aボタン」で次々画面が変わるよ。

**【名前】** 馬の名前です。まだ名前の付いていない時「ステータス」を選ぶと「ナマエハ?」と表示されますので「◁▷ボタン」で選択し「Aボタン」で決めてください。(名前は10文字以内、字と字の間は空けられないよ。)

**【状態】** 年令、季節、性別、馬体重が表示されます。

**【ポイント】** 現在のあなたのポイント数(資金)が表示されます。

**【体調】** 体調は、育て方によって変わります。

**【空腹度】** メーターが多いほど満足です。

**【清潔度】** メーターが多いほど清潔です。

**【体力度】** メーターが多いほど元気です。

**【性格】** 性格は、父・母の性格をひきつぎます。

**【脚質】** 「ニゲ」「センコウ」「オイコミ」「サシ」で表示します。

**【血統】** 「長距離」「中距離」「短距離」どのレースにむいている血統なのかを表示します。

**【特性】** 「ダート」「重馬場」に対する特性を表示します。

## 食事

馬にエサをあたえます。「◁▷ボタン」で選択し「Aボタン」であたえてください。

**【飼い葉】 0P** 飼い葉は馬の主食です。ポイントはかかりませんが体力もつきません。

**【ニンジン】 2P** ニンジンは馬の大好物です。馬は喜んで食べます。体力も少し回復します。

**【リンゴ】 5P** リンゴは栄養満点です。5ポイントと高いですが体力も多く回復します。

## トイレ

馬がうんちをしたら始末してあげましょう。あんまりほうっておくと病気になっちゃうよ。

## ブラッシング

馬にブラシをかけます。清潔度がUPするよ。

## 調教

馬が3才になるといよいよ調教ができます。調教するためには、まず厩舎に入れなければなりません。(一度厩舎に入れると他の厩舎は選べないよ。)「ポケットブリーダー」の世界には厩舎が3種類あります。好きな厩舎を選んでね。

| | |
|---|---|
| **『厩舎A』**<br>契約金：100P<br>調教一回：30P | 近代的な設備で馬をどんどんのばしていきます。料金が高いのが欠点。 |
| **『厩舎B』**<br>契約金：70P<br>調教一回：20P | 平均的な厩舎です。<br>料金もそこそこ。 |
| **『厩舎C』**<br>契約金：50P<br>調教一回：10P | かなりお得な料金の厩舎です。<br>ただ設備が古いので馬にはちょっと苦しいかも・・・。 |

厩舎に入ったらいよいよ調教です。調教は「△馬なり」「○強め」「◎一杯」の3種類あります。もちろん「◎一杯」で調教した方が馬は強くなりますが、その分、馬体重、体力が多く減ってしまい、ケガの率も高くなります。うまくバランスをとって調教してください。

## レース

3才になったらいよいよレースです。

「ポケットブリーダー」の世界には、いつでも出走できる「特別戦」と、決まった季節にしか開催されない「Gレース」があります。「Gレース」の開催季節は別表を参照してください。

---

レースに出走させるには登録ポイントがかかります。また、1着になり優勝しないかぎり賞金はもらえません。勝てそうなレースをボタンで選んで出走させてね。



## 治療

馬が病気になってしまったり、ケガをしてしまった時に選択します。

**【クスリ】** 5ポイントかかります。
**5P** 軽い病気は直せます。

**【獣医】** 15ポイントかかります。
**15P** ほとんどの病気は直せます。

ケガはランクA～Cまであり、Cは最も重いケガです。ランクに合った治療をしてください。

**【ササバリ】** ササバリを使った治療です。軽いケガを直します。約1時間かかります。
**30P**

**【ホウボク】** 馬を放牧に出します。
**50P** 約2時間かかります。

**【オンセン】** 温泉治療をします。ほとんどのケガを直せますが約3時間かかります。
**100P**

※ケガの治療中はなにもできなくなってしまいます。
ケガをさせない様、馬に無理をさせないで育ててください。

## オヤスミ

PM10:00ぐらいになると馬はねむります。馬小屋へつれていってあげてください。(そのままにしておくと病気になる場合もあるよ。)

## 馬を上手に育てるポイント

・どんなに優秀な馬でも体力などがおちていたりするとレースで力が出せないよ。レースには万全な体調でいどもう!!

・調教は、目には見えない馬の「レース感」を高めるためにも重要なんだ。こまめに調教して「レース感」を高めてね。

・1季節(1日)に馬が出走できるレースにも限界があるよ。あまりレースに出しすぎるとケガをしやすくなるから気をつけよう。

・馬体重の増減もレースに関係してくるよ。馬体重をあまり上下させないように気をつけよう。

・大切に育てた馬もポイントが30以下になって「ハサン」するか、9才になると「インタイ」します。限られた時間の中でがんばってGI馬を育てよう。
(引退時は、すみやかに「Bボタン」を押しながら「Aボタン」を押してタイトル画面にもどしてください。そのまま放置すると電池の消費が早くなってしまいます。)

・優秀な馬が育って、9999ポイント以上になるとその馬を種馬、生産牝馬にして「オグリキャップIII世」がつくれるよ。

# 「ポケットブリーダー」出走Gレース

GI：20レース・GII：14レース・GIII：9レース

| | | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3才 | 牝 | | 新潟3歳S(GIII)芝1400<br>札幌3歳S(GIII)芝1800 | デイリー杯3歳S(GII)芝1600<br>京成杯3歳S(GII)芝1400 | 阪神3歳牝馬(GI)芝1600<br>フェアリーS(GIII)芝1200 |
| | 牡 | | 新潟3歳S(GIII)芝1400<br>札幌3歳S(GIII)芝1800 | デイリー杯3歳S(GII)芝1600<br>京成杯3歳S(GII)芝1400 | 朝日杯3歳S(GI)芝1600<br>ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)芝2000 |
| 4才 | 牝 | 桜花賞(GI)芝1600<br>NHKマイルC(GI)芝1600<br>オークス(GI)芝2400<br>ダービー(GI)芝2400<br>スプリングS(GII)芝1800<br>チューリップ賞(GIII)芝1600 | 安田記念(GI)芝1600<br>宝塚記念(GI)芝2200<br>札幌記念(GII)芝2000<br>小倉記念(GIII)芝2000 | 秋華賞(GI)芝2000<br>天皇賞(秋)(GI)芝2000<br>エリザベス女王杯(GI)芝2200<br>ジャパンC(GI)芝2400<br>ローズS(GII)芝2000<br>京都新聞杯(GII)芝2200<br>エルムS(GIII)ダート1700 | スプリンターズS(GI)芝1200<br>有馬記念(GI)芝2500<br>東海ウインターS(GII)ダート2300 |
| | 牡 | 皐月賞(GI)芝2000<br>NHKマイルC(GI)芝1600<br>ダービー(GI)芝2400<br>スプリングS(GII)芝1800<br>弥生賞(GII)芝2000 | 安田記念(GI)芝1600<br>宝塚記念(GI)芝2200<br>札幌記念(GII)芝2000<br>小倉記念(GIII)芝2000 | 天皇賞(秋)(GI)芝2000<br>菊花賞(GI)芝3000<br>ジャパンC(GI)芝2400<br>オールカマー(GII)芝2200<br>毎日王冠(GII)芝1800<br>京都新聞杯(GII)芝2200<br>エルムS(GIII)ダート1700 | スプリンターズS(GI)芝1200<br>有馬記念(GI)芝2500<br>東海ウインターS(GII)ダート2300 |
| 5才以上 | | 天皇賞(GI)芝3200<br>高松宮杯(GI)芝1200<br>マイラーズC(GII)芝1600<br>中山記念(GII)芝1800 | 安田記念(GI)芝1600<br>宝塚記念(GI)芝2200<br>目黒記念(GII)芝2500<br>札幌記念(GII)芝2000<br>小倉記念(GIII)芝2000 | 天皇賞(秋)(GI)芝2000<br>マイルCS(GI)芝1600<br>ジャパンC(GI)芝2400<br>ステイヤーズS(GII)芝3600<br>エルムS(GIII)ダート1700 | スプリンターズS(GI)芝1200<br>有馬記念(GI)芝2500<br>フェブラリーS(GI)ダート1600<br>中山金杯(GIII)芝2000<br>ダイヤモンドS(GIII)芝3200 |

# ⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ボタン電池（LR44）・電池蓋・ネジ等、小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 遊んだ後は、必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

## 〈使用上の注意〉

○取扱説明書をよく読んでから遊んでください。
○ブリスター、絶縁シートは梱包材です。開封後すぐに捨ててください。
○水に濡れるおそれのある場所（風呂場など）で使用しないでください。
○極端な高温・低温になるところ、ホコリや湿気の多いところでの使用・保管はお避けください。
○電子部品を使用しているため、強い衝撃や電気的なショックは作動不良、または故障の原因となりますのでお避けください。
○電池交換や電池の消耗の際に記憶内容が失われることがあります。予めご了承ください。